

VERDIEN AAN JE LAADPAAL

Je Zaptec-laadpaal koppelen aan Energieluitjes

Geef ons eenmalig toegang tot je Zaptec-installatie. Daarna halen wij je geladen kWh's automatisch op en regelen we de rest.

Wat levert een jaar laden je op?

voor particulieren

2.000 kWh	4.000 kWh	6.000 kWh
ca. 10.000 km	ca. 20.000 km	ca. 30.000 km
€ 188	€ 377	€ 565

Dit is een realistisch rekenvoorbeeld op basis van de NEa-tarieven 2026. De prijzen zijn indicatief en kunnen fluctueren; ze zijn afhankelijk van volume en marktcondities op het moment van verkoop.

Zo werkt het

In het Zaptec-portaal geef je Energieluitjes in vier stappen toegang tot je installatie. Dat kost je ongeveer twee minuten. **Heb je meerdere installaties?** Dan doorloop je de stappen voor elke installatie.

Je hebt wel een **Zaptec Pro** of **Zaptec Go 2** nodig: alleen die hebben een MID-meter, een geijkte kWh-meter waarvan de metingen meetellen.

EN DAN?

Wij regelen de rest

Vragen? Mail **helpdesk@energieluitjes.nl**

- We halen je laadpalen en laadsessies automatisch op, ook terug tot 1 januari.
- We boeken je kWh's in en verkopen de ERE's: de certificaten die je laadstroom waard is.
- Je vergoeding storten we op je rekening. No cure, no pay.

STAP VOOR STAP

Toegang geven in het Zaptec-portaal

Log in op **portal.zaptec.com** met je eigen Zaptec-account. Volg de volgende stappen voor het aanmelden van je laadpaal.

> **Toestemming geef je per installatie.** Heb je meer dan één Zaptec-installatie? Doorloop stap 1 t/m 4 dan voor **elke installatie**. Alleen installaties waar Energieluitjes bij de Autorisaties staat, kunnen wij ophalen.

1 Open Autorisaties

- Klik bovenaan op **Installaties** en daarna op je adres om naar je installatie te gaan (bij meerdere: begin met de eerste)
- Open het tabblad **Autorisaties**
- Klik op **Toestemming geven**



2 Zoek op onze partnercode

- Klik op **Partner**
- Vul de partnercode in
- Selecteer **Energieluitjes** (rondje)
- Klik op **Volgende**

PARTNERCODE

U3JG



STAP VOOR STAP

Rollen kiezen en bewaren

3 Toestemming toevoegen

- Selecteer **Eigenaar** en **Service**
- Klik op **Volgende**



4 Controleer en bewaar

- Controleer dat Energieluitjes de autorisaties **Eigenaar** en **Service** krijgt
- Klik op **Bewaar**



Klaar! Energieluitjes staat nu bij je Autorisaties met de rollen Eigenaar en Service. Je ontvangt daarna een e-mail van ons om de rest van je aanmelding af te ronden. Dat kost je maximaal 5 minuten.
Meerdere installaties? Ga terug naar stap 1 en herhaal de stappen voor je volgende installatie, totdat Energieluitjes bij al je installaties toegang heeft.